

多媒體廣播教學系統

User's Manual


目錄

主功能表按鍵說明-----	1
位置表號碼說明-----	2
全體影像廣播操作說明-----	3
全體影像廣播停止操作說明-----	4
單一影像廣播操作說明-----	5~6
單一影像廣播停止操作說明-----	7
指定示範教學廣播操作說明-----	8~10
指定示範教學廣播停止操作說明-----	11
橫排影像廣播操作說明-----	12~13
直排影像廣播操作說明-----	14~15
全體黑屏廣播操作說明-----	16
全體黑屏廣播停止操作說明-----	17
單一黑屏廣播操作說明-----	18~19
單一黑屏廣播停止操作說明-----	20
橫排黑屏廣播操作說明-----	21~22
直排黑屏廣播操作說明-----	23~24
自動監看畫面操作說明-----	25~26
監看畫面暫留操作說明-----	27
單一監看畫面操作說明-----	28~29
系統安裝說明(附件一)-----	30~38
系統設定說明(附件二)-----	39~45

主功能表按鍵說明

影像 全體廣播	廣播畫面給所有學生快速操作
操作 轉播功能	單一、群組及示範教學廣播影像給學生
操作 群組轉播	多排(橫或直)、群組及示範教學廣播影像給學生
黑屏 全體學生	廣播黑屏畫面給所有學生快速操作
操作 黑屏功能	廣播黑屏畫面給單一、多排(橫或直)給學生
操作 監看功能	自動輪流、單一及群組監看畫面操作
操作 群組監看	多排(橫或直)、標記監看畫面操作
操作 標記功能	群組選擇多排(橫或直)、幾位標記操作除外
停止 全部功能	停止所有功能，將畫面跳回主功能表
工具	資訊會議室及電子課表擴充功能
設定	系統面板校正、號碼設計及位置編排功能

位置表號碼燈號說明




1. 全體影像廣播功能操作

1-1. 按【影像全體廣播】鍵即進行廣播。




1-2. 操作畫面會自動跳頁至位置表，此刻所有號碼黃燈亮起。(如下圖)




2. 全體影像廣播停止操作

2-1. 按【停止全部功能】則返回主功能畫面，或按【影像全體停止】則如 2-2 說明。



2-2. 操作畫面會停留在位置表，且所有號碼黃燈會熄滅 (如下圖)，返回主功能畫面，則按【停止全部功能】。




3. 單一(或多位)影像廣播功能操作

3-1. 按【操作轉播功能】。




3-2. 操作畫面跳頁至位置表，再按【影像單一廣播】。



3. 單一(或多位)影像廣播功能操作


3-3. 影像單一廣播按鍵會由黃字轉紅字(此狀態表示可連續選擇學生號碼)，再點選位置表號碼，此時黃燈會亮起(表示接受廣播)，可以連續點選任何學生號碼。

黃燈亮時再按一次黃燈熄滅(表示停止接受廣播)。




4. 單一(或多位)影像停止功能操作

4-1. 影像單一廣播鍵顏色停留在紅字狀態時，可執行學生停止接受廣播與接受廣播兩種功能(按一次黃燈亮：接受廣播，再按一次黃燈熄：停止接受廣播)。



4-2. 選擇已亮黃燈的號碼(接受廣播)，可連續點選(如下圖“17號”)，被點選號碼黃燈滅(停止接受廣播)。




5. 指定示範教學功能操作

5-1. 按【操作轉播功能】。



5-2. 操作畫面跳頁至位置表，按【指定示範教學】。



5. 指定示範教學功能操作

5-3. 指定示範學生：在位置表選按示範學生之號碼(如:20)，此時20會亮綠燈，且該學生畫面會傳回教師螢幕，請注意號碼燈是否顯示白色(電腦有開機)，如果號碼燈顯示灰色(電腦未開機)，則無法被指定。




5-4. 示範廣播給全體學生：則再按【影像全體廣播】，此時所有號碼亮黃燈(接受廣播)。



5. 指定示範教學功能操作

5-5. 此時如需要選擇另一位學生作示範，可直接點選其他號碼(如:39)即可，無需重新操作。



5-6. 示範廣播給單一(或多位)學生：如果畫面只廣播給單一位或某幾位學生，在選擇示範號碼之後，再依照單元(3)單一(或多位)影像廣播功能操作。

6. 停止指定示範教學功能操作

6-1. 停止示範教學功能：按【停止全部功能】。



6-2. 操作畫面會返回主功能表，教師螢幕恢復自己畫面，並停止廣播功能。



7. 單(或多)橫排廣播功能操作

“操作群組轉播”選單中具下列功能：


- 1.老師作橫排、直排與標記(區域)廣播
- 2.指定任一位學生作橫排、直排與標記(區域)示範教學廣播

7-1.按【操作群組轉播】。




7. 單(或多)橫排廣播功能操作

7-2. 操作畫面會自動跳頁至位置表，操作橫排廣播請按【影像橫排廣播】。(如下圖)




7-3. 請選擇需要影像廣播的橫排，僅需選按該排其中任一號碼即可，在“影像橫排廣播”鍵維持在紅字狀態時，可連續點選(即多橫排廣播)。(如下圖)




8. 直排廣播功能操作

8-1.請依劃紅色虛線按鍵進行操作。




8-2.操作畫面會自動跳頁至位置表，操作直排廣播請按”影像直排廣播”。(如下圖)



8. 直排廣播功能操作

8-3. 請選擇需要影像廣播的直排，僅需按整排其中號碼即可，在按鍵維持紅色狀態時，可連續點選。(如下圖)




9. 全體黑屏廣播功能操作

9-1. 請依劃紅色虛線按鍵進行操作。




9-2. 操作畫面會自動跳頁至位置表，此刻所有號碼黑燈亮起。(如下圖)




10. 全體黑屏廣播停止操作

10-1. 請依劃紅色虛線按鍵進行操作。



10-2. 操作畫面會跳留至位置表，此刻所有號碼黑燈熄滅。(如下圖)




11. 單一黑屏學生功能操作

11-1. 請依劃紅色虛線按鍵進行操作。




11-2. 操作畫面會自動跳頁至位置表，再選擇“黑屏單一學生”。(如下圖)




11. 單一黑屏廣播功能操作

11-3. 黑屏單一學生按鍵會由黃字轉紅字，再點選位置表號碼，紅字狀態可連續選擇號碼，被點選的號碼，黑燈會亮起。




12. 單一黑屏停止功能操作

12-1. 黑屏單一學生顏色停留紅字狀態時，可執行停止或選擇廣播功能。



12-2. 請選擇已亮黑燈的號碼，可連續點選(如下圖“36”)，被選定號碼黃燈滅。




13. 黑屏橫排學生功能操作

13-1.請依劃紅色虛線按鍵進行操作。




13-2.操作畫面會自動跳頁至位置表，再選擇“黑屏橫排學生”。(如下圖)



13. 黑屏橫排學生功能操作

13-3. 請選擇需要黑屏廣播的橫排，僅需按整排其中號碼即可，在按鍵維持紅色狀態時，可連續點選。(如下圖)




14. 黑屏直排學生功能操作

14-1.請依劃紅色虛線按鍵進行操作。




14-2.操作畫面會自動跳頁至位置表，再選擇“黑屏直排學生”。(如下圖)




14. 黑屏直排學生功能操作

14-3. 請選擇需要黑屏廣播的直排，僅需按整排其中號碼即可，在按鍵維持紅色狀態時，可連續點選。(如下圖)




15. 自動監控學生功能操作

15-1.請依劃紅色虛線按鍵進行操作。




15-2.操作畫面會自動跳頁至位置表，再選擇“監控全體學生”。(如下圖)



15. 自動監控學生功能操作

15-3. 自動監控方式由左至右，由上至下，並依照位置表之號碼顯示白色輪替，被監控的號碼會由白轉紅。(如下圖)




15-4. 監控秒數系統預設值為”5秒”，可需狀況增加”+”或減少”-”秒數”調整時間，但主控台電源重開立即恢復預設值。(如上圖劃黃色虛線位置)

16. 自動及標記監控暫留功能操作

16-1. 在自動監控或標記監控情形下，如需暫留學生畫面，可按” 監控暫停”，可暫留在此學生畫面。(如下圖)



16-2. 如需繼續監控其他號碼，再按” 監控繼續” 即可。




17. 單一監控學生功能操作

17-1.請依劃紅色虛線按鍵進行操作。



17-2.操作畫面會自動跳頁至位置表，再選擇“監控單一學生”。(如下圖)



17. 單一監控學生功能操作

17-3.” 監控單一學生 “由粉紅轉紅色字體時，請點選位置表之號碼顯示白色狀態，被監控的號碼會由白轉紅。(如下圖)



17-4.如需停止監控學生，僅再需按” 監控單一學生”，立即停止操作。